

Ficha Técnica

Producto : Trampa para Granos en Silos

Código : PCT – WB PROBE II



Descripción

La Trampa WB PROBE II, es una trampa desarrollada para un innovativo programa de monitoreo de insectos en silos de granos almacenados. Está hecha de plástico perforado resistente y duradero diseñado para una fácil inserción en la masa de grano. La punta de la sonda de 40cm es el depósito para la recolección, identificación y conteo de insectos. Esta trampa se puede utilizar eficazmente con o sin feromona o atrayente alimenticio, sin embargo las feromonas pueden mejorar aún más su eficacia de captura.

Forma de Uso :

Silos Redondos: para obtener los mejores resultados, utilice tres trampas WB Probe II para contenedores de hasta 6m de diámetro. Coloque una trampa en el centro y otra trampa en cada cuadrante del contenedor. Es posible que se necesiten más trampas para contenedores más grandes o si se prefiere un monitoreo más específico. Las trampas de sonda se pueden utilizar para el seguimiento de insectos en cualquiera o en todos los niveles de la masa de granos.

Almacenamiento plano: coloque una trampa de sonda en el centro de la masa de granos y adicionales a intervalos de 2m a 3m.

Monitoreo:

Programa Inicial: compruebe las trampas WB Probe II en un plazo de 24 horas de colocación para detectar la presencia de insectos rastreros.

Programa continuo: revise las trampas WB Probe II una vez a la semana durante los períodos en que los insectos están activos y una o dos veces al mes durante los períodos menos activos.

Es muy importante mantener registros de los datos recopilados durante su programa de monitoreo.

Interpretación de los Datos

Si se capturan dos o más especies de insectos en las primeras 24 horas, existe el potencial de una población tratable. Vuelva a revisar las trampas al menos cada semana durante cuatro a seis semanas. Si aumenta el número de insectos, se debe utilizar una medida de control.

Instrucciones de Armado /Uso:

- Para examinar muestras de insectos, retire el extremo del depósito desenroscándolo.
- Separar insectos, identificar y contar cada especie.

Nota: si se encuentran varios insectos, puede ser mejor tirarlos en una bandeja blanca para contención y mejora visual.

- Para reemplazar el depósito, simplemente límpielo y atorníllelo nuevamente en el cuerpo del tubo.
- Los señuelos de feromonas, cuando se usan, pueden empujarse firmemente en las extensiones designadas que se encuentran en la tapa del tubo.

